


8227014701 / C31171MM



modern living



DE Ein/Aus & Dimmen
CZ zapnout/vypnout a stmívat
SK zapnutie/vypnutie a stmievanie
SI Vklon/izklon in dimenzije
HU Be/ki & dimmelés
HR uklj./isklj. & prigušenje
RO pornire/oprire & dimare
FR marche/arrêt & régler
PL Włączanie/wyłączanie i ściemnianie



DE Nachlicht ein/aus
CZ zapnout/vypnout noční světlo
SK zapnutie/vypnutie nočného svetla
SI Vklon/izklon nočne svetlobe
HU Éjjeli fény ki/be
HR Noćno svjetlo uklj./isklj.
RO lampă de veghe pornire/oprire
FR veilleuse marche/arrêt
PL Włączanie/wyłączanie lampki nocnej

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G
CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: G
SK: Tento výrobok obsahuje svetidlo triedy energetickej účinnosti: G
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: G
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: G

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: G

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: G

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : G

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: G



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Zamenjava sijalke/žarnice s strani strokovnjaka

HU: Izzó nem cserélhető

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

FR: Ampoule non remplaçable

PL: Lampy nie podlegają wymianie