


Futon-Doppelbett Eiche



(D) Gebrauchsanweisung

(NL) Gebruiksrichtlijnen

(IT) Istruzioni per l'uso

(CZ) Pokyny k použití

(HU) Használati útmutató

(PT) Instruções de utilização

(SK) Pokyny k použití

(GB) Instructions for use

(FR) Instructions d'utilisation

(PL) Instrukcja obsługi


(ES) Instrucciones de empleo

(RO) Instrucțiuni de folosire

(RU) Инструкция по монтажу


(TR) Kullanım talimatları

Futonbett 140 / 180





MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirch Lengern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de

A	8x32	x8	
B		x4	
C	5x16	x40	
D	5x30	x12	
E	7x50	x4	
F	M6x35	x8	
G	M6x60	x4	
H	SW 4	x1	



I	4x16	x6	
J		x2	

No.	L	B	Pcs	Colli
1	2000	150	1x	1
2	1450(1850)	150	1x	2
3	1450(1850)	150	1x	2
4	240	80	4x	1
5	480	45	2x	1
6	1450(1850)	120	2x	2
7	1984	60	1x	1
8	223	60	2x	1






2





x2




4

DETAIL B







5




6



7



8




F

M6X35 X8

H

SW 4 X1




9

G

M6X60 X4

H

SW 4 X1



10

E

7x50

x4


I

4x16

x6


J


x2



11

12





- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószeret.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.