







 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤	 ⑥	 5PCS ⑦
 M6*20 4PCS A	 M6*25 6PCS B	 M6*30 4PCS C	 M6*18*1.2 8PCS D	 M6*15*1.2 6PCS E	 M10*25*3.0 4PCS F	 M6 G



Es ist verboten am Gaslift herumzuschrauben bzw. aufzuschrauben!! Der Gaslift ist als gesamtes Teil zu betrachten!