












# AHS 30 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Ø5mm   | 34x   | 20x   | 3, 5x15   |

12x


|   |
|---|
|  |
| 12x   |

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø8x10   | 3, 5x15   | 15x  | M4x10   | 8x  | 4x  |

20x

8x

4x





A

1


2

A

8x








M4x10



2,5mm

2

1

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 4, 0x30   | 2x  | 4, 5x15   | 1x  | Ø8mm  |

4x

2x


1x

1x

1x

|   |
|---|
|  |
| 4, 5x50   |
| 1x  |

1x




4, 5x15

4, 5x50

**Kippsicherung !!!**

Schrank und Wand mittels Winkel verbinden (auf dem oberen Boden)



Ø5mm

Die Einstellung der Auszug-Blenden bitte durch drehen an den einzelnen Reihlingstangen vornehmen (herabhängen oder wegdrücken)

