


C70162MM / 82271803

mömax



Short press

touch
ON/2200K/
3000K/
4500K/OFF

Long press

continuous touch dimmer

memory function

incl. 1x 0.8m USB-C cable

1x LED 2W
DC 5V 1x Li-Ion 1800mAh

IP44

LM ↑ + ↓ LM ↓

AKKU incl. 4 hours

USB charger adapter excl.

5V USB-Charger compatible

ON / OFF

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

DE: Hinweis - Um die Leuchte einzuschalten, entfernen Sie das USB-Kabel
CZ: Poznámka - Chcete-li světlo zapnout, odpojte kabel USB
HU: Megjegyzés - A lámpa bekapcsolásához húzza ki az USB-kábelt
SK: Poznámka - Ak chcete svetlo zapnúť, odpojte kábel USB
SI: Opomba - Za vklop luči odstranite kabel USB
HR: Napomena - Za uključivanje svjetla uklonite USB kabel
RO: Notă - Pentru a aprinde lumina, scoateți cablul USB
PL: Uwaga - Aby włączyć światło, należy odłączyć kabel USB
RS: Napomena - Da biste upalili svetlo, uklonite USB kabl
FR: Remarque - Pour allumer la lumière, retirez le câble USB