



# C13977MX / 82271337 *Luca* BESSONI



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

HU: Izzó nem cserélhető






BG: Кръшката не се сменя



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar.

HU: Működtető eszköz nem cserélhető

BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя



Battery: 2\*AAA (incl)



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F