



83680069/01


DE:

AUFBAUANWEISUNG:

1. Packen Sie die Leuchte vorsichtig aus und kontrollieren Sie ob sich folgendes in der Verpackung befindet:
5 Teilstücke Stangen
1 Basisstück
2 Leuchenschirme
3 Stück Kabelklammern
2 Fassungsringe
2. Schrauben Sie die Fassung im Uhrzeigersinn an Stange 1.
3. Platzieren Sie die Leuchenschirme über den Fassungen und schrauben Sie diese mit den Fassungsringen fest.
4. Schrauben Sie Stange 1 an Stange 2, im Uhrzeigersinn drehen.
5. Schrauben Sie Stange 2 an Stange 3, im Uhrzeigersinn drehen.
6. Schrauben Sie Stange 3 an Stange 4, im Uhrzeigersinn drehen.
7. Schrauben Sie Stange 4 an Stange 5, im Uhrzeigersinn drehen.
8. Schrauben Sie Stange 5 an das Basisstück, im Uhrzeigersinn drehen.
9. Fixieren Sie die Kabelklammern an den Stangen- Zusammenschlüssen, ziehen Sie am Kabel und fixieren Sie dieses im Loch der Kabelklammern.
10. Schrauben Sie die Leuchtmittel 1xE27 max. 60W (nicht im Lieferumfang enthalten) und 1xE14 max. 40W (nicht im Lieferumfang enthalten) in die jeweilige Fassung.
11. Stecken Sie die Leuchte an das Stromnetz und bedienen Sie den Schalter zum Ein- und Ausschalten.

ACHTUNG:

1. Entfernen Sie die Leuchte vom Stromnetz, wenn Sie Reparaturen vornehmen oder die Leuchtmittel wechseln.
2. Lassen Sie die Leuchtmittel auskühlen bevor Sie diese anfassen.
3. Platzieren Sie die Leuchte auf einer flachen, festen und trockenen Oberfläche.
4. Platzieren Sie die Leuchte entfernt von hohen Temperaturen und Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
5. Verwenden Sie ausschließlich 230V E27 max. 60W und 230V E14 max. 40W Leuchtmittel.
6. Sie können auch 230V E27 und 230V E14 Energiesparleuchtmittel verwenden.
7. Nur für den Innengebrauch.
8. Ist das Kabel beschädigt, muss es von Hersteller, Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht bzw. repariert werden um Gefahren zu vermeiden.





83680069/01


HU:

ÖSSZEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁS:

1. Csomagolja ki a lámpát és ellenőrizze le, hogy megtalálhatók-e a következők a csomagolásban:
5 darab rúd
1 tartó lap
2 lámpaernyő
3 darab kábelszorító
2 foglalat gyűrű
2. Csavarozza be a foglalatot az 1. rúdba óramutató járásával megegyező irányban!
3. Helyezze a lámpaernyőt a foglalatok fölé, és csavarozza be erősen a foglalti gyűrűkkel!
4. Csavarozza az 1. sz. rudat a 2. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
5. Csavarozza a 2. sz. rudat a 3. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
6. Csavarozza a 3. sz. rudat a 4. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
7. Csavarozza a 4. sz. rudat a 5. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
8. Csavarozza a 5. sz. rudat a tartólapra óramutató járásával megegyező irányban!
9. Rögzítse a rúdösszefogókra a kábelszorítókat, húzza meg a kábelt és rögzítse ezt a kábelszorítón levő lyukban!
10. Csavarozzon be egy, max. 60 W-os E27-es égőt (a szállítási terjedelem nem tartalmazza), és 1 max. 40 W-os E14 égőt (szállítási terjedelem nem tartalmazza) az adott foglalatba!
11. Dugja be a lámpát a hálózatba és használja a kapcsolót fel- és lekapcsoláshoz!

FIGYELEM:

1. Húzza ki a lámpát a hálózatból, ha javítani akarja, vagy égőt akar cserélni!
2. Hagyja kihűlni az égőket, mielőtt megfogja azokat!
3. A lámpát sík, szilárd és száraz felületre helyezze!
4. A lámpát magas hőmérséklettől és nagy páratartalomtól távol helyezze el!
5. Kizárólag 230 V-on max. 60 W-os E27 és max. 40 W-os E14 égőket használjon!
6. 230V-on E27 és 230V-on E14 energiatakarékos égőket is használhat.
7. Csak belső használatra alkalmas!
8. Ha a kábel megsérül, akkor azt a gyártónak, szervizes munkatársnak, vagy hasonló szakképzettségű személynek kell kicserélnie, illetve megjavítania a veszélyek elkerülése érdekében.





83680069/01

BG:

Инструкции за сглобяване:

1. Разопакувайте внимателно осветителното тяло, като проверявате дали са налични следните части:
 - 5 Бр. тръбни лостове
 - 1 Бр. основа
 - 2 Бр. конусни чашки за лампите
 - 3 Бр. Скоби за кабел
 - 2 Бр. Фасунги
2. Завийте фасунгата в посока на часовниковата стрелка към тръбен лост 1
3. Поставете конусните чашки в фасунгите и завийте фасунгите до край.
4. Затегнете добре тръбен лост 1 към тръбен лост 2 в посока на часовниковата страна.
5. Навийте затягайки добре тръбен лост 1 и тръбен лост 2 в посока на часовниковата стрелка.
6. Навийте затягайки добре тръбен лост 3 и тръбен лост 4 в посока на часовниковата стрелка.
7. Навийте затягайки добре тръбен лост 4 и тръбен лост 5 в посока на часовниковата стрелка.
8. Навийте тръбен лост 5 към основата в посока на часовниковата стрелка.
9. Фиксирайте кабелните скоби към обособеното място на лоста, издърпайте кабела и го фиксирайте в скобите.
10. Навийте в съответните фасунги крушките 1xE27 макс. 60W (не е включена в доставката) и 1xE14 макс. 40W (не е включена в доставката).
11. Включете осветителното тяло в електрическата мрежа и използвайте ключа за включен и изключен режим.

ВНИМАНИЕ!

1. Изключете осветителното тяло от електрическата мрежа, ако решите да го ремонтирате или да му смените крушка.
2. Оставете крушката да се охлади преди да я докоснете
3. Поставете осветителното тяло върху плоска, здрава и суха повърхност.
4. Поставете осветителното тяло далеко от висока температура и места с висока влажност на въздуха.
5. Използвайте само крушки 230V E27 макс. 60W и 230V E14 макс. 40W.
6. Можете да използвате и енергоспестяващи крушки 230V E27 и 230V E14.
7. Само за използване в интериор.
8. Ако кабела е наранен, то той следва да се подмени с цел безопасност от производителя, сервизен техник или квалифициран служител.





83680069/01

SE:

MONTERINGSANVISNING:

1. Packa upp lampan försiktigt ur förpackningen och kontrollera att alla delar finns med:
 - 5 delar för stänger
 - 1 basdel
 - 2 lampskärmar
 - 3 kabelklämmor
 - 2 sockelringar
2. Skruv fattningen medurs på stång 1.
3. Placera lampskärmarna över lampsocklarna och skruv fast dem med hjälp av sockelringarna.
4. Skruv stång 1 medurs på stång 2.
5. Skruv stång 2 medurs på stång 3.
6. Skruv stång 3 medurs på stång 4.
7. Skruv stång 4 medurs på stång 5.
8. Skruv stång 5 medurs på basdelen.
9. Fixera kabelklämmorna där stängerna sitter ihop, dra försiktigt i kabeln och fixera den i kabelklämmornas hål.
10. Skruv in ljuskällorna 1xE27 max. 60W och 1xE14 max. 40W (medföljer ej) i respektive lampsockel.
- 11 Sätt in kabeln i eluttaget och tänd lampan med strömbrytaren.

OBS!

1. Dra ut stickproppen innan du lagar lampan eller byter ut ljuskällor.
2. Låt ljuskällorna alltid svalna innan du rör vid dem.
3. Placera lampan på en plan, stabil och torr yta.
- 4 Utsätt inte lampan för hög luftfuktighet och hög temperatur.
- 5 Använd endast 230V E27 max. 60W och 230V E14 max. 40W ljuskällor.
6. Alternativt kan du använda 230V E27 max. 60W och 230V E14 max. 40W lågenergilampor.
7. Endast för inomhusbruk
8. Om kabeln är skadad måste den bytas ut eller lagas av tillverkaren, en servicemedarbetare eller annan kvalificerad person för att undvika skador för hälsan eller lampan.

