



SINGER®

ProduktPass


SINGER® Curvy 8763

Freiarm-Computer-Nähmaschine im eleganten Design mit 30 Nähprogrammen, inklusive zwei vollautomatischen Knopflochprogrammen.



Die neue SINGER® Curvy™ macht Schluss mit langem Einfädeln – so schnell und leicht haben Sie noch nie genäht! Zwei sensationelle Ideen machen die Nähvorbereitungen zum Kinderspiel: Das exklusive SwiftSmart™ Einfädel-System und das Drop & Sew™ Spulensystem. Dazu kommt das vielseitige Stichprogramm mit automatischen Knopflöchern, einfachste Bedienung per Tastendruck und viele funktionale Extras für komfortables Nähen. Unglaublich praktisch – denn wer weniger Zeit für die Nähmaschine braucht, hat mehr Zeit für's Kreative!

30 Nähprogramme, inklusive 2 Knopflöcher und Dekostichen



Stich Nr.	Nutzstiche	Beschreibung
1	Geradstich	Für Geradstich- und Stepparbeiten, mit 13 Nadelpositionen – ideal für Abstepparbeiten, Einnähen von Reißverschlüssen etc.
4	Zickzackstich	Für Versäuberungs- und Applizierarbeiten
5	Elastischer Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitiger Kantensäuberung, ideal für leicht elastische, etwas dickere Materialien
6	Mehrfacher Zickzackstich	Zum Aufsteppen von Gummibändern, zum Stopfen und Flicken einsetzen
7	Einfacher Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung, für unelastische Stoffe
11	Knopf-Annähprogramm	Zum Annähen von 2-Loch- und 4-Loch-Knöpfen
Stich Nr.	Quiltstiche	Beschreibung
3	Quiltstich	Quiltstich mit Optik des handgenähten Quiltstiches
15	Quiltstich/Kantenstich	Ein traditioneller Kantenstich für Hohlraum- und Applikationsarbeiten, aber auch ideal für Quilt- und Stepparbeiten



SINGER®

SINGER® Curvy 8763

Stich Nr.	Stretchstiche	Beschreibung
2	Stretch 3-fach Geradstich	Zum Nähen von dehnbaren Nähten oder Nähten an stabilen Stoffen
9	Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbaren, wenig fransender Stoffe
13	Stretch 3-fach Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Säumen elastischer Stoffe
18	Wabenstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Säumen elastischer Stoffe
21	Geschlossener Overlockstich	Für gleichzeitiges Nähen und Versäubern dehnbaren, stark fransender Stoffe
23	Hexenstich	Zum Säumen elastischer Stoffe, auch als elastische Zierabsteppnaht an dehnbaren Stoffen geeignet
26	Offener Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbaren, wenig fransender Stoffe, oder dünner Strickware
Stich Nr.	Dekorationsstiche	Beschreibung
8	Sternstich	Dekorativer Stich zum Verzieren verschiedener unelastischer Stoffe
12	Federstich	Zum Nähen aneinander liegender Nähte, auch an elastischen Materialien
14	Pikotstich	Ein traditioneller Kantenstich für Hohlsaum- und Applikationsarbeiten
10	Halbmondstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
16	Blumenstich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte, Accessoires oder Kleidungsstücke
17	Serpentinstich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte, Accessoires oder Kleidungsstücke
19	Entredeux Stich	Dekorativer Stich, auch als Hohlsaumstich geeignet
20	Leiterstich	Zierstich, auch ideal als dekorativer Aufsteppstich für schmale Bänder
22	Kreuzstich	Für dekorative Kreuzstichstickerei auf Leinen- oder Baumwollstoffe
24	Pyramidenstich	Ein dekorativer, dicht genähter Satinstich, ideal zum Verzieren unelastischer Materialien
25	Pfeilstich	Ein dekorativer, dicht genähter Satinstich, ideal zum Verzieren unelastischer Materialien
27	Geneigter Kantenstich	Ideal für die traditionelle Hohlsaumarbeit, auch als dekorativer Kantenabschluß geeignet
28	Griechischer Stich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
Stich-Nr.	Knopflöcher	Beschreibung
29	Knopfloch breit 5,5 mm	Wäsche- Blusenknopfloch breit, vollautomatisch
30	Knopfloch schmal 3,5 mm	Wäsche- Blusenknopfloch schmal, vollautomatisch
Weitere Details	Beschreibung	
Tragegriff	Zum Tragen der Nähmaschine	
Freiarm	Zum Nähen von Rundgeschlossenen wie Ärmel, Hosenbeine	
One Touch Stichauswahl		
Nähfuß Sensor	Ein Signalton erinnert, wenn der Nähfuß nicht in Startposition ist	
Großer Anschlagetisch mit Zubehörbox		
Neues Einfädelsystem „SwiftSmart“	Bequem und einfach einzufädeln	
Knöpfe annähen	Durch das Knopfloch-Annähprogramm	
Rückwärts nähen	Durch leichten Tastendruck	
Fadenabschneider		
Horizontaler Garnrollenhalter	Optimale Garnabwicklung	
Separater Garnrollenstift	Für zweite Garnrolle	
Schnellwahltasten durch Antippen	Spielend leichte Stichwahl	
Drop & SEW Unterfadeneinfädelsystem	Leichtes Einsetzen der Spule	
3 LED Nählichter	Für optimale Ausleuchtung der Nähfläche	
13 Nadelpositionen	Für viele Näharbeiten wichtig	
Variable Stichbreite	Bis max. 7 mm	
Variable Stichlänge	Bis max. 4,8 mm	
Display	Zeigt die Stichbreite und -länge in Zahlen an	



SINGER®

SINGER® Curvy 8763

Zwillingsnadelfunktion	Durch Antippen der Taste
Elektronik Fußanlasser	
Umfangreiches Zubehör	1 Nadelsortiment, 4 Spulen, zweiter Garnrollenhalter, 2 Unterlegscheiben, 3 Garn-Ablaufscheiben (klein, groß, extra groß), Trennmesser/Pinsel, Stichplattenschlüssel, Reißverschlussfuß, Raupenfuß, Blindstichfuß, Knopflochfuß mit extra Platte
Maße Nähmaschine	L 449 mm / B 229 mm / H 318 mm
Maße Karton	L 500 mm / B 280 mm / H 360 mm
Gewicht Nähmaschine	7,6 kg
Gewicht Nähmaschine plus Karton	9,5 kg
Netzspannung	230 Volt
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	65 W
Umgebungstemperatur	Normaltemperatur
Geräuschpegel	Weniger als 70 db (A)
TÜV / GS und CE geprüft	
Bedienungsanleitung	
Abdeckhaube	
Interseroh	Lizenznummer 134452
EAR	DE61309878
EAN Code	4996856110139
Zolltarifnummer	84521011