



Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise Artikelnummer 83680063

DE


Leuchtmittel: 3xE14 max. 40 Watt

ACHTUNG!!

1. Nur für den Gebrauch in Innenbereich geeignet, die passende Raumtemperatur beträgt 25°C.
2. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor dem Gebrauch korrekt installiert wurde. Bei Zweifel oder Fragen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
3. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Abdeckung entfernen und das Leuchtmittel wechseln.
4. Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, bis es vollkommen abgekühlt ist.
5. Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
6. Verwenden Sie bitte ein Leuchtmittel mit Fassung E14 max. 40 Watt
7. Der Minimalabstand von der Leuchte zu dem nächststehenden Objekt muss mehr als 0,3m betragen.
8. Falls auf dem Artikel Schäden ersichtlich sind (z.B. am Kabel), darf der Artikel nicht mehr verwendet werden. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller, Kundendienst oder einer fachlich qualifizierten Person durchgeführt werden.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Haus- oder Siedlungsabfall. Gebrauchen Sie die Abfall- Entsorgungseinrichtungen. Kontaktieren Sie die örtlichen Behörden bzgl. Informationen zu verfügbaren Entsorgungsstellen. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe auslaufen, welche ins Grundwasser gelangen und somit in unseren Lebensmittelkreislauf eintreten und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden gefährden.





Fontos biztonsági figyelmeztetés

Cikkszám 83680063

HU


lámpa 3xE14 max. 40 Watt

FIGYELEM:

1. csal beltéri használatra alkalmas, az ideális szobahőmérséklet 25°C.
2. Győződjön meg arról, hogy a használat előtt a lámpa biztonságosan került felszerelésre. Kérdés esetén kérdezzen egy villanyszerelési szakembert.
3. Kapcsolja le az áramot mielőtt a lámpa burkolatát eltávolítja és a lámpát használatba veszi.
4. Ne érintse meg a lámpát amíg az le nem hűl.
5. Csak háztartási használatra.
6. a követező izzót használja: E14 max. 40 Watt
7. a minimális távolság a lámpa és a következő tárgy között, több mint 0,3m-nek kell lennie.
8. Ha a lámpán sérülés látszik pl. kábel szakadás, ne használja többet. A javítást csak a gyártó, vevőszolgálat vagy képzett szakember végezheti



Ne tegyen elektromos készüléket háztartási szemétbe. Adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyeken. Vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal a gyűjtőhelyekkel kapcsolatban. Ha az elektromos készülék háztartási szemétbe kerül, veszélyes anyag szivároghat belőle, ami az élő vízben és a környezetben, egészségünkben kárt okozhat.





Navodila za uporabo in varnostna navodila

Številka artikla: 83680063

SI

Žarnica: 3xE14 max. 40 Watt

POZOR!

1. Primerno samo za notranjo uporabo, ustrezena temperatura prostora je okoli 25 °C.
2. Prepričajte se, da je bila svetilka pred uporabo pravilno nameščena. Če ste v dvomu ali imate vpašanja, se obrnite na strokovno usposobljenega električarja.
3. Preden odstranite ohiše svetilke, jo morate izklopiti iz električnega omrežja, nato lahko zamenjate žarnico.
4. Žarnice se ne dotikajte, dokler ni popolnoma ohlajena.
5. Primerno samo za uporabo v gospodinjstvu.
6. Uporabite samo žarnico tipa E14 maks. 40 Watt
7. Minimalna razdalja med svetilko in najblžnjim predmetom mora biti najmanj 0,3 metra.
8. Če so na izdelku vidne poškodbe (npr. na kablu), ga ne smete več uporabljati. Izdelek lahko popravi samo proizvajalec, servisna služba ali strokovno usposobljena



Električnih naprav ne odstranjujte med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke. Uporablajte za to namenjena zbiralna odlagališča. Informacije o urejenih zbirališčih oz. zbirnih centrih prejmete pri vaši lokalni upravi. Če se električne naprave zavržejo na deponije ali odlagališča, obstaja možnost izliva nevarnih snovi, ki lahko prodrejo v podtalnico in potem takem v našo prehranjevalno verigo, kar pa predstavlja nevarnost za naše zdravje in dobro počutje.

