



MINI ÚSZÓ VEGYSZERADAGOLÓ
HŐMÉRŐVEL

CIKKSZÁM: FFH 267

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Csavarja le a vegyszeradagoló fedelét és helyezze be a tablettát.
2. Zárja be a fedelet.
3. Az alsó gyűrű segítségével lehetősége van a kívánt átfolyási sebesség beállítására.
4. Javaslat: pár naponta ellenőrizze, hogy a vegyszeradagolóban van-e még tablettá.
5. Ne keverje a vegyszeradagolóban a klór illetve bróm tablettákat. A vegyszerek keverése veszélyes lehet, ezért használat előtt figyelmesen olvassa el a vegyszergyártó figyelmeztetéseit és utasításait.
6. Medencehasználat közben a vegyszeradagolót vegye ki. Különösen fontos ez amennyiben kisgyermek is tartózkodik a medencében!