

Item No.:60300165 Model No.:SR24-XMS-116



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32,82104
BRATISLAVA
Slovakia

DE:

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Leuchtsset entschieden haben. Wir möchten, dass es Ihnen lange Zeit Freude bereitet. Nehmen Sie sich deshalb bitte die Zeit diese Bedienungsanleitung zu lesen und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

FÜR EINEN SICHEREN GEBRAUCH:

- DIESES LEUCHTENSET IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN INNENBEREICH BESTIMMT.
- VERSUCHEN SIE NICHT, NICHT-AUSTAUSCHBARE LED-LEUCHTEN AUSZUTAUŠCHEN.
- SETZEN SIE KEINE BESTANDTEILE ÜBERMÄSSIGER HITZE ODER OFFENEN FLAMMEN AUS.
- DIES IST KEIN SPIELZEUG - VON KLEINEN KINDERN UND HAUSTIEREN FERNHALTEN.

Technische Daten:

ÜBER IHREN LED-DEKOZWEIG:

UNGEFÄHRE MASSE: 30x5x14.5cm

NICHT AUSTAUSCHBARE LED-LEUCHTEN

EIN/AUS-SCHALTER

BENÖTIGT 3 x 1,5 V AAA-BATTERIEN. ALKALIBATTERIEN EMPFOHLEN

WARNHINWEISE ZU BATTERIEN:

- Stellen Sie sicher, dass die Batteriefächer gut geschlossen sind.
- Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Entfernen Sie aufladbare Batterien vor dem Ladevorgang aus dem Leuchtsset.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterien.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, achten Sie dabei auf die „+“ und „-“ Polaritätszeichen.
- Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.
- Lagern Sie nicht gebrauchte Batterien in ihrer Verpackung und halten Sie sie von Metallgegenständen, die einen Kurzschluss verursachen können, fern.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Leuchtsset.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Leuchtsset längere Zeit nicht verwendet wird.
- Kombinieren Sie niemals gebrauchte mit neuen Batterien oder Batterien verschiedener Marken.
- Werfen Sie Batterien niemals zur Entsorgung ins Feuer.
- Versuchen Sie niemals, nicht-aufladbare Batterien zu laden.

Hinweise zur Entsorgung:

Schützen Sie die Umwelt, indem Sie die Batterien korrekt entsorgen. Das Tonnensymbol auf der Batterie bedeutet, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, da sie Stoffe enthält, die umwelt- oder gesundheitsschädlich sein können. Entsorgen Sie Batterien bitte an den entsprechenden Sammelstellen bzw. Recyclinganlagen.

BG:

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Желая дълго време да ви радва. Затова, моля отделете време и прочетете внимателно указанията за употреба. Запазете упътването за справка при нужда.

ЗА ЕДНА СИГУРНА УПОТРЕБА:

- ТОЗИ К-Т ОСВЕТЛЕНИЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ВЪТРЕШНО ИЗПОЛЗВАНЕ.
- НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА СМЕНЯТЕ LED-КРУШКИ КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДМЕНЯТ.
- НЕ ОСТАВЯЙТЕ ЛАМПАТА В БЛИЗОСТ ДО ГОРЕЩИ ПРЕДМЕТИ ИЛИ ТАКИВА С ПЛАМЪЦИ.
- ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ИГРАЧКА - ПАЗЕТЕ ДАЛЕКО ОТ МАЛКИ ДЕЦА И ДОМАШНИ ЖИВОТНИ.

Технически данни:

ЗАВАШЕТО LED-ОСВЕТЛЕНИЕ:

ПРИБЛИЗИТЕЛНИ РАЗМЕРИ: 30x5x14.5cm

LED-КРУШКИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДМЕНЯТ

ВКЛ/ИЗКЛ - ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

НЕОБХОДИМИ СА 3 x 1,5 V AAA-БАТЕРИИ ПРЕПОРЪЧВАТ СЕ АЛКАЛНИ БАТЕРИИ

УКАЗАНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:

- Проверете дали отделенията за батерии са добре затворени.
- Незареждащи се батерии, не трябва да се зареждат.
- Зареждащите се батерии трябва да се зареждат в присъствието на възрастен човек.
- Извадете зареждащите се батерии от мястото им в осветителното тяло.
- Използвайте само подходящите батерии.
- Убедете се, че батериите са поставени правилно, като спазите указаната полярност „+“ и „-“.
- Сменяйте всички батерии.
- Не съхранявайте употребявани батерии в опаковката им и ги дръжте в страни от метални повърхности, за да няма предпоставка за късо съединение.
- Празните батерии отстранете от осветителното тяло.
- Отстранете батериите в случай, когато осветителното тяло не се използва продължително време.
- Никога не смесвайте използвани батерии или такива с различни марки.
- Никога не изхвърляйте батерии в огъня.
- Никога не се опитвайте да зареждате незареждащи се батерии.

Указания за депониране/изхвърляне:

Пазете околната среда, като депонирате/изхвърляте правилно батериите. Символът-контейнер върху батерията означава, че тя не трябва да се изхвърля в битовия отпадък, тъй като съдържа вредни за здравето и околната среда вещества. Депонирайте батериите си в съответните контейнери за събиране или системи за рециклиране.

HU:

Köszönjük hogy ezt a világításszettet választotta. Szeretnénk, hogy ezt a terméket hosszú ideig örömmel használhassa. Ezért kérjük, hogy szánjon időt a használati utasítás elolvasására, majd tegye el azt későbbi felhasználásra.

A biztonságos használat érdekében:

A dekorvilágítás kizárólag beltéri használatra alkalmas.

Ne próbálja meg a nem kicserélhető LED-világítás kicserélését.

Ne helyezze az alkatrészeket magas hőmérséklet vagy nyílt láng közelébe.

EZ A TERMÉK NEM JÁTÉK- TARSÁ TÁVOL A GYERMEKEKTŐL ÉS A HÁZIÁLLATOKTÓL.

Technikai adatok:

A LED-DEKORÁGRÓL:

MÉRET KB. 30x5x14.5cm

Nem kicserélhető LED-világítás

Ki/- és bekapcsoló

3 x 1,5 V AAA ELEMMEEL MŰKÖDTETHETŐ. ALKÁLI ELEM AJÁNLOTT

FIGYELMEZTETÉS ELEMKEHEZ:

*Győződjön meg arról, hogy az elemtartót jól becsukta.

*Nem tölthető elemeket nem szabad feltölteni.

*Az elemeket csak felnőtt személy felügyelete mellett tölts fel.

*Vegye ki a tölthető elemeket a termékből mielőtt feltöltené.

*Csak az ajánlott elemeket használja.

*Győződjön meg róla hogy az elemek a helyükön vannak, ügyeljen a „+“ és „-“ poratásra.

*Minden elemet egyidőben cseréljen.

*A még nem használt elemeket a csomagolásukban tárolja. és tartsa távol őket fém tárgyaktól, mert azok rövidzárlatot okozhatnak.

*Az üres elemeket távolítsa el a készülékből.

*Vegye ki az elemet a termékből ha hosszabb ideig nem használja.

*Ne kombinálja a használt elemeket az új elemekkel illetve különböző márkákat.

*Soha ne dobja tűzbe az elemeket.

*Soha ne próbálja, nem feltölthető elem feltöltését.

Hulladékkezelés:

Figyeljen a környezetvédelemre és az elemekről megfelelően rendelkezzen Az elemeknél található hulladékszimbólum azt jelenti, hogy nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elszállítani, mivel olyan anyagokat tartalmaz mely károsítja az egészséget. Gondoskodjon az elemek gyűjtőhelyre való elszállítását.

FR :

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit lumineux. Nous souhaitons que vous en profitiez longtemps. C'est pourquoi il est important de lire attentivement le présent mode d'emploi et de le conserver en vue d'une utilisation ultérieure.

POUR UN USAGE EN TOUTE SECURITE :

- CE KIT LUMINEUX EST DESTINE AU SEUL USAGE INTERIEUR.
- N'ESSAYEZ PAS DE REMPLACER DES DIODES ELECTROLUMINESCENTES (LED) NON REMPLACABLES.
- N'EXPOSEZ PAS LES COMPOSANTS A UNE CHALEUR EXTREME OU DES FLAMMES NUES.
- IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET – A GARDER HORS DE PORTEE DES JEUNES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Caractéristiques techniques :

RELATIVES A VOTRE BRANCHE DECORATIVE LED :

DIMENSIONS APPROXIMATIVES :30x5x14.5cm

DIODES ELECTROLUMINESCENTES (LED) NON REMPLACABLES

BOUTON MARCHE/ARRET

PILES REQUISES : 3 x AAA 1,5 V PILES RECOMMANDEES : ALCALINES

AVERTISSEMENTS AU SUJET DES PILES :

- Assurez-vous que le compartiment des piles est bien fermé.
- Ne pas recharger une pile non rechargeable.
- Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du kit lumineux pour les recharger.
- Utilisez uniquement des piles du type recommandé.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement, respectez la polarité « + » et « - » indiquée.
- Remplacez toutes les piles simultanément.
- Stockez les piles non employées dans leur emballage et tenez-les à l'écart des objets métalliques qui pourraient provoquer un court-circuit.
- Lorsqu'elles sont vides, retirez les piles du kit lumineux.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le kit lumineux pendant une période prolongée.
- Ne combinez jamais des piles usagées avec des piles neuves ou des piles de marques différentes.
- Ne jetez jamais des piles au feu pour les mettre au rebut.
- N'essayez jamais de charger des piles non rechargeables.

Consignes relatives à la mise au rebut :

Protégez l'environnement en mettant les piles correctement au rebut. Le symbole de poubelle figurant sur la pile signifie qu'elle ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers, car elle contient des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement ou la santé. Veuillez déposer les piles aux points de collecte ou centres de recyclage appropriés.

IT:

Grazie per aver scelto questo set di lampade. Da parte nostra desideriamo che l'utilizzatore abbia a lungo soddisfazioni con il prodotto, pertanto invitiamo a leggere attentamente il presente manuale e di conservarlo con cura per eventuali consultazioni sicure.

USO SICURO:

- QUESTO SET CON LAMPADINE È DESTINATO UNICAMENTE ALL'USO IN INTERNI.
- EVITARE QUALSIASI TENTATIVO DI SOSTITUIRE LAMPADINE A LED NON SOSTITUIBILI.
- NON ESPORRE COMPONENTI A FONTI DI ECCESSIVO CALORE O A FIAMME LIBERE.
- QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI PIÙ PICCOLI E DAGLI ANIMALI DOMESTICI.

Dati tecnici:

INFORMAZIONI SUL RAMO PER DECORAZIONE A LED:

DIMENSIONI INDICATIVE: 30x5x14.5cm

LE LAMPADINE A LED NON POSSONO ESSERE SOSTITUITE.

INTERRUTTORE ON/OFF

RICHIEDE 3 BATTERIE AAA DA 1,5 V. SI RACCOMANDA L'USO DI BATTERIE ALCALINE

AVVERTENZE SULLE BATTERIE:

- Accertarsi che i vani batteria siano ben chiusi.
- Non è consentito ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la sorveglianza di un adulto.
- Prima di metterle in carica rimuovere le batterie ricaricabili dal set di lampade.
- Utilizzare unicamente le batterie raccomandate.
- Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente, facendo attenzione ai poli "+" e "-".
- Sostituire sempre tutte le batterie insieme.
- Conservare le batterie non ancora utilizzate nella confezione originale e tenerle lontane da oggetti metallici, che potrebbero provocare un cortocircuito.
- Estrarre le batterie scariche dal set lampade.
- In caso di non utilizzo prolungato rimuovere le batterie.
- Evitare di mescolare batterie già utilizzate e batterie nuove o di marca diversa.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.

Indicazioni per lo smaltimento:

Smaltendo correttamente le batterie significa tutelare l'ambiente. Il simbolo del bidone barrato riportato sulle batterie significa che queste non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici in quanto contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Invitiamo a smaltire le batterie conferendole presso gli appositi centri di raccolta o ecocentri.

