


# MONTAGEANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISE

## Art.-Nr. 25530 - Küchenschrank mit Abfalleimern



### Vor dem Gebrauch

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
2. Kontrollieren Sie, ob der Artikel Schäden aufweist.
3. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, bauen Sie den Artikel nicht auf. Benachrichtigen Sie bitte den Hersteller.
4. Vor dem ersten Gebrauch den Artikel bitte gut auslüften.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel ist als Küchenschrank konzipiert. Der Artikel ist nur für den privaten Einsatz bestimmt.

**Für die Gewährleistung der Standfestigkeit ist die Wandmontage dringend erforderlich!**

### Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, haftet der Hersteller nicht.

### Erstickungs-/Verletzungsgefahr!

 Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie erstickern oder sich an der Umverpackung verletzen. Verwenden Sie den Artikel nicht als Leiter- oder Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät für Kinder o. Ä. Er könnte umkippen.

Achten Sie bei der Benutzung des Möbelstückes auf sicheren Stand! Es besteht ansonsten Kippgefahr!

Benutzen Sie zum Öffnen und Schließen von Türen, Klappen und Schubladen die Möbelgriffe oder Griffleisten.

Es können ansonsten Finger zwischen Korpus und Frontteil geklemmt werden.

### Beschädigungsgefahr!

Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem trockenen, weichen Tuch.

Verwenden Sie keinesfalls aggressive oder Lösemittel enthaltende Reinigungsmittel.

### Umwelthinweis

Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht.


### Montage

Siehe Abbildung


**Wandmontage dringend erforderlich!**

### Demontage

Gehen Sie zur Demontage des Artikels in umgekehrter Reihenfolge vor.



### Es werden benötigt:



### Service und Hersteller **KESPER**

#### F. Anton Kesper GmbH



Im Gewerbepark 1 • D - 34508 Willingen • Germany  
Fax: 0049 (0) 56 32 77 49 • [service@kesper.com](mailto:service@kesper.com) • [www.kesper.com](http://www.kesper.com)

Sollten Sie wider erwartend Ersatzteile benötigen,  
verwenden Sie bitte den Link des Onlineformulars.

<http://www.kesper.com/ersatzteilanfrage>



## Lieferumfang





|     |     |     |     |      |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Ax4 | Bx4 | Cx8 | Dx8 | Ex11 | Fx8 | Gx4 | Hx2 |
|     |     |     |     |      |     |     |     |


|     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Ix2 | Jx4 | Kx9 | Lx1 | Mx1 | Nx1 | 0x8 |  |
|     |     |     |     |     |     |     |  |

①




## Montage



2



3



4



### Wichtig

Stellen Sie den Küchenschrank nicht frei in den Raum bzw. frei an die Wand. Für eine optimale Standfestigkeit muss der Küchenschrank an einer geeigneten Wand befestigt werden.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Wanduntergrund geeignet ist, dann fragen Sie bitte einen Fachmann.

Verwenden Sie entsprechende Dübel für unterschiedliche Wände.  
(Stein, Holz, Rigib, Hohlraum)

